

1. SCOPO

L'istruzione operativa stabilisce le disposizioni aziendali che tutti gli operatori sono tassativamente tenuti ad osservare nell'espletamento delle prestazioni loro assegnate per la Pulizia e Sanificazione delle apparecchiature.

2. ATTIVITA' INIZIALI

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 2.1. controllare la dotazione prevista, se necessario reintegrare i materiali/attrezzi mancanti; 2.2. rispettare gli orari di intervento concordati con il Cliente; 2.3. controllare lo stato dei locali, registrare nel modulo "Segnalazione anomalie locali" l'esistenza di anomalie ai locali e/o alle apparecchiature da trattare, consegnare la registrazione eseguita al Cliente ed all'Azienda; 2.4. lavarsi le mani, indossare il camice pulito, i guanti in lattice; | <ul style="list-style-type: none"> 2.5. quando applicabile far disattivare il collegamento elettrico delle apparecchiature; 2.6. predisporre, quando possibile, su un piano di appoggio protetto da appositi panni, le attrezzature/prodotti necessari all'esecuzione del servizio; 2.7. eseguire l'asportazione della polvere dalle apparecchiature da trattare mediante pennelli e/o aspiratori. |
|--|---|

3. APPLICABILITA'

L'istruzione operativa trova applicabilità a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che necessitano, al fine di mantenere livelli igienici di sicurezza, di essere sottoposti a una operazione atta a ridurre il numero di contaminanti batterici presenti su oggetti e superfici.

A titolo esemplificativo: Computer (CPU – monitor – tastiere – mouse – PC portatili), telefoni, fax, apparecchiature di ufficio (stampanti – fotocopiatrici – calcolatrici – imbustatrici – distruggi documenti ecc.) – Cellulati – Bancomat ecc

4. ESECUZIONE DEL SERVIZIO

FASE 1 - PULIZIA INVOLUCRO ESTERNO	FASE 2 - TRATTAMENTO ANTIPOLVERE	FASE 3 - SANIFICAZIONE APPARECCHIATURE
Asportazione la polvere dalle apparecchiature da trattare mediante pennelli e/o aspiratori. Pulire in ogni sua parte l'involucro esterno dell'apparecchiatura utilizzando il panno spolvero inumidito di opportuno detergente specifico; quando presenti, intervenire con particolare attenzione su basi di appoggio, feritoie e pulsantiere. Quando la garza e/o il tampone presentano tracce di sporco, smaltirli in apposito contenitore e sostituirli con attrezzatura pulita.	Trattare le superfici orizzontali e verticali, ad esclusione della tastiera, dell'involucro esterno dell'apparecchiatura, utilizzando garze monouso pre-inumidite di prodotto antipolvere. Qualora durante l'utilizzo la garza presenti tracce di sporco, smaltirli in apposito contenitore, ripetere sulla zona trattata la FASE 1 e ripetere il trattamento antipolvere con garze pulite.	Eseguite le FASI 1 e 2, intervenire su tutte le superfici delle apparecchiature che comportano un contatto con l'operatore utilizzando panno in microfibra inumidito di prodotto sanificante o salviette pre-trattate con prodotto sanificante. Ove previsto effettuare un accurato risciacquo del prodotto sanificante. Qualora durante l'utilizzo il panno o la salvietta presentino tracce di sporco, smaltirli in apposito contenitore, ripetere sulla zona trattata la FASE 1 e 2 e ripetere il trattamento antipolvere/sanificazione con panni/attrezzi puliti. Se richiesto si può provvedere anche alla disinfezione attraverso l'utilizzo di panno spolvero inumidito di detergente disinfettante. A fine attività apporre il bollino di garanzia.
ATTREZZATURE	ATTREZZATURE	ATTREZZATURE
Pennelli / Aspiratore Detergente Panno spolvero	Garze Monouso antistatiche	Detergente sanificante Panno spolvero/salviette sanificanti Eventuale Detergente Disinfettante
CRITERI DI ACCETTABILITA'	CRITERI DI ACCETTABILITA'	CRITERI DI ACCETTABILITA'
Assenza di polvere, macchie, aloni dalle superfici da trattare.	A fine stesura del prodotto antipolvere, la o le garze utilizzate non devono presentare tracce di sporco.	A fine stesura del prodotto sanificante, la o le garze ed i tamponi utilizzati non devono presentare tracce di sporco.

5. ATTIVITA' FINALI

- 4.1 controllare e/o ripristinare l'ordine degli arredi;
- 4.2 eseguire il controllo finale delle apparecchiature trattate;
- 4.3 apporre il bollino sulle attrezzature trattate;
- 4.4 gettare i rifiuti prodotti come previsto da normativa vigente.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO
1	01.06.2015	Revisione per adozione nuovi prodotti	Scilla D'Alessandro